



ACHTUNG Gelber Sicherungsstift am Rettungscontainer überprüfen:

Der Gelbe Sicherungsstift muss fest in der Mitte befestigt sein (Abbildung Nr. 1), so dass er sich nicht verschieben lässt.

Für die Prüfung versuchen Sie bitte den Sicherungsstift mit großer Kraft von Hand aus der Vernähung heraus zuziehen. Sollte sich der Sicherungsstift verschieben lassen, tauscht Sie bitte die Frontplatte vor dem nächsten Flug aus.

Wenn sich der gelbe Sicherungsstift verschieben lässt ist eine sicher Öffnung des Rettungsschirms nicht gewährleistet.

Die Frontplatte wird bei entsprechender Reklamation sofort durch das PAPteam ausgetauscht. Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung